MV

LONDON • NEW YORK • LOS ANGELES

6907-2107-112-1.3

MV

TENUTO MINI USER GUIDE

LONDON • NEW YORK • LOS ANGELES

6907-2107-112-ARTWORK-1.3 Tenuto Mini User Guide Booklet.indd 2 13/08/2025 10:37:53

Tenuto Mini FCC

FCC Statement:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by MysteryVibe could void the users authority to operate the equipment.

MysteryVibe
Model 6907
FCC ID: 2AHVA-6907

안전 지침
1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
2. 사용 전후에 제품을 세척하세요.
3. 외부 실리콘에 손상 흔적이 있는 경우 제품을 사용하지 마세요.
4. 제품에 화학 물질을 바르지 마세요.
5. 라디에이터, 스토브 또는 기타 발열 기구 등 열원 근처에서 사용하지 마세요.
6. 운전 또는 기계 조작 중에 사용하지 마세요.
7. 본 제품의 어떤 부분도 강제로 열지 마세요.
8. 뾰족한 물체로 제품을 찌르지 마세요.
9. 제품을 불 속에 넣지 마세요.
10. 본 제품에는 리튬 이온 폴리머 배터리가 포함되어 있습니다. 이는 기기 내부에 밀봉되어 있으며 교체할 수 없습니다.
11. 본 제품을 직사광선에 노출시키지 마세요.
12. 발화/화재 진압 시 물을 사용하지 마세요.
13. 장기간 보관한 후 최대 성능을 얻으려면 제품을 여러 번 충전 및 방전해야 할 수 있습니다.

주의사항
성인 전용 제품입니다. 임산부, 심박동기 사용자, 당뇨병, 정맥염 또는 혈전증이 있는 사람은 모든 전동기기를 사용하기 전에 반드시 의료 전문가와 상의해야 합니다.

KO


Charging
Connect the USB wire to the port on the top of your Tenuto Mini and the other end to any USB plug for power. The light on Tenuto Mini will blink amber to indicate charging. When the light turns green, charging is complete. Charge for 60 minutes before use.

Turning On/Off
To turn Tenuto Mini on or off, hold down the ⊕ button next to the ⏻ icon for 2 seconds.

Changing Intensity
Single-press the ⊕ button to increase the intensity and the ⊖ button to decrease it.

Changing Vibration Pattern
Double-press the ⊕ and ⊖ buttons to cycle through the vibration patterns that are installed on Tenuto Mini.

Using the App
1. Download the MysteryVibe App from the Apple App Store or Google Play Store. Note that Android needs location permission for the Bluetooth functionality to work, this is an internal Android step and is not used by our App.
2. Turn on Tenuto Mini and press and hold the ⊖ button for 2 seconds to activate Bluetooth. Tenuto Mini will vibrate twice and the light will flash blue when Bluetooth is activated.
3. On your phone, make sure Bluetooth is turned on. In the App, select 'Tenuto Mini' and then 'Tap to Connect'. The App will then connect with Tenuto Mini.



EN

EN

You can use the MysteryVibe App to control Tenuto Mini from up to 6 metres (20 feet) away. Tenuto Mini comes with pre-set vibration patterns and can store up to 12 patterns at a time. The App lets you create your own vibration patterns and download new ones. Swipe up from the home screen to live-control Tenuto Mini or swipe down to browse the vibration pattern library & create your own.

Usage
1. Apply generous amounts of lubricant to both Tenuto Mini and your penis.
2. Turn on Tenuto Mini and select the desired vibration pattern and intensity.
3. Stretch Tenuto Mini open and place it on the head of the penis to get aroused.
4. Slide Tenuto Mini down the penis shaft so it sits at the base.

Wash and Care
Clean Tenuto Mini before and after every use, either with soap and water, or a specialized cleaner.

Storage
Do not expose to direct sunlight and avoid extreme heat. This product should be stored in a place free of dust and in an environment with a temperature between 0°C to 30°C (32°F to 86°F).

Support
If you have any feedback or questions, please contact us at support@mv.health.

Warranty Information
Please register your warranty on our website at mv.health/pages/register-product.

폐기 정보
노후 전자 장비 폐기(별도의 폐기물 수거 시스템이 있는 EU 및 기타 유럽 국가에 해당): 본 제품에는 교체 불가능한 배터리가 포함되어 있습니다. X자가 그어진 휴지통 기호는 본 제품을 가정용 쓰레기로 취급할 수 없음을 의미합니다. 따라서 현지 규정에 따라 전기 및 전자 장비 재활용 수거함에 폐기하시기 바랍니다.

이로써 MysteryVibe Tenuto Mini는 지침 2014/53/EU의 필수 요건 및 관련 조항을 준수하고 있음을 선언합니다. 적합성 선언서의 전체 내용은 http://www.mvcerts.com에서 다운로드하실 수 있습니다.

제품 사양

충전 시스템:	USB
충전 시간:	1시간
충전기 정격 입력 요건:	5V DC 800mA
크기:	85mm x 70mm x 30mm
무게:	80g
작동 시간:	최대 2시간
작동 온도:	10°C~35°C(50°F~95°F)
배터리:	180mAh 3.7V 리튬 이온 폴리머

KO

MysteryVibe 앱을 사용하면 최대 6m(20피트) 떨어진 곳에서도 Tenuto Mini를 제어할 수 있습니다. Tenuto Mini에는 진동 패턴이 미리 설정되어 있으며 한 번에 최대 12개의 패턴을 저장할 수 있습니다. 앱을 사용하여 나만의 진동 패턴을 만들고 새로운 진동 패턴을 다운로드하세요. 홈 화면에서 위로 밀어 Tenuto Mini를 실시간으로 제어하거나 아래로 밀어 진동 패턴 라이브러리를 살펴보고 나만의 진동을 만들어보세요.

사용
1. Tenuto Mini와 음경 모두에 넉넉한 양의 윤활제를 바르십시오.
2. Tenuto Mini를 켜고 원하는 진동 패턴과 강도를 선택하세요.
3. Tenuto Mini를 펼쳐서 음경 머리에 올려놓으면 흥분됩니다.
4. Tenuto Mini를 음경 샤프트 아래로 밀어서 베이스에 안착되도록 합니다.

세척 및 관리
매번 사용 전후에 비누와 물 또는 특수 세제를 사용하여 Tenuto Mini를 청소하십시오.

보관
제품을 직사광선이나 고온에 노출시키지 마세요. 본 제품은 먼지가 없고 온도가 0°C~30°C(32°F~86°F) 사이인 공간에 보관해야 합니다.

고객 지원
피드백이나 궁금한 점이 있다면 언제든지 support@mv.health으로 이메일을 보내주세요.

품질 보증 정보
mv.health/pages/register-product에서 품질 보증서를 등록하세요.

KO

EN

Disposal Information
Disposal of old electronics equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems): This product contains batteries that are non-replaceable. The crossed-out wheelie bin symbol indicates that this product should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

Hereby, MysteryVibe declares that Tenuto Mini is in compliance with the essential requirements and to the relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full declaration of Conformity can be downloaded from http://www.mvcerts.com.

Specifications

Charging System:	USB
Charge Time:	1 hour
Charger input requirements:	5V DC @ 800mA
Size:	85mm x 70mm x 30mm
Weight:	80g
Runtime:	Up to 2 hours
Operating Temperature:	10°C – 35°C (50°F - 95°F)
Battery:	180mAh 3.7V Lithium-ion Polymer

EN

Safety Instructions

1. Keep away from children.
2. Clean the product before and after every use.
3. DO NOT use the product if there are any signs of damage to the outer silicone.
4. DO NOT apply any chemicals to the product.
5. DO NOT use near any heat sources such as radiators, stoves or other devices that product heat.
6. DO NOT use while driving or operating machinery.
7. DO NOT force open any part of the product.
8. DO NOT pierce the product with any pointed objects.
9. DO NOT throw the product into flames.
10. This product contains a Lithium Ion Polymer battery. This is sealed inside the unit and cannot be replaced.
11. DO NOT leave the product in direct sunlight.
12. DO NOT extinguish with water in case of ignition / fire.
13. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the product several times to obtain maximum performance.

Important

For adult use only. Those who may be pregnant, have a pacemaker, diabetes, phlebitis or thrombosis should consult with a medical professional before using any vibration devices.

충전

USB 케이블을 Tenuto Mini 상단의 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 USB 플러그에 연결하여 전원을 공급합니다. Tenuto Mini의 표시등이 주황색으로 깜박이면 충전 중임을 나타냅니다. 표시등이 녹색으로 바뀌면 충전이 완료된 것입니다. 사용하기 전에 60분 동안 충전하세요.

켜기/끄기

Tenuto Mini를 켜거나 끄려면 전원 아이콘 옆에 있는 ⊕ 버튼을 2초 동안 길게 누르세요.

강도 변경


⊕ 버튼을 한 번 누르면 강도가 증가하고 ⊖ 버튼을 누르면 감소합니다.

진동 패턴 변경

⊕및⊖버튼을 두 번 눌러 Tenuto Mini에 설치된 진동 패턴을 순환합니다.

앱 사용 방법

1. Apple App Store 또는 Google Play Store에서 MysteryVibe 앱을 다운로드합니다. Android 기기의 경우, 블루투스 기능을 사용하려면 위치 권한이 필요하다는 점에 유의하세요. 이는 Android 기기 내부에서 진행되는 절차로 앱에서는 해당 권한을 사용하지 않습니다.
2. Tenuto Mini를 켜고 ⊖ 버튼을 2초 동안 길게 누르면 블루투스가 활성화됩니다. Tenuto Mini가 두 번 진동하고 블루투스가 활성화되면 표시등이 파란색으로 깜박입니다.
3. 휴대전화에서 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 앱에서, 'Tenuto Mini'를 선택한 다음 '탭하여 연결'을 선택하세요. 그러면 앱이 Tenuto Mini와 연결됩니다.



KO

安全上の注意事項

1. お子様の手の届かない所に保管してください。
2. 使用の前後に本製品を洗浄してください。
3. 外側のシリコンに損傷の兆候が見られる場合は、本製品を使用しないでください。
4. 本製品に化学物質を塗布しないでください。
5. ラジエーター、ストーブ、その他の熱を発する機器など、熱源の近くでは使用しないでください。
6. 機械の運転中または操作中に使用しないでください。
7. 本製品のどの部分も無理に開けないでください。
8. 先の尖ったものを本製品に突き刺さないでください。
9. 本製品を火中に投入しないでください。
10. 本製品にはリチウムイオンポリマー電池が組み込まれています。電池はユニット内に密封されており、交換できません。
11. 本製品を直射日光にさらさないでください。
12. 発火した場合や火災が発生した場合、水で消火しないでください。
13. 長期の保管の後は、本製品の充放電を数回繰り返さない限り最大限の性能が得られない場合があります。

重要情報

大人専用です。妊娠中、ペースメーカーを使用中、または糖尿病、静脈炎、血栓症のある方は、バイブ装置を使用する前に医療専門家にご相談ください。

JA

Laden

Stecken Sie das USB-Kabel in die Buchse auf der Oberseite Ihres und das andere Ende in eine beliebige USB-Steckdose. Das Licht am Tenuto Mini blinkt gelb, um den Ladevorgang anzuzeigen. Wenn das Licht grün leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Vor dem Gebrauch 60 Minuten lang aufladen.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Taste ⊕ neben dem Ein/Aus-Symbol 2 Sekunden lang gedrückt, um den Tenuto Mini ein- oder auszuschalten.

Ändern der Intensität


Durch einmaliges Drücken der Taste ⊕ erhöhen Sie die Intensität und durch einmaliges Drücken der Taste ⊖ verringern Sie sie.

Ändern des Vibrationsmusters

Drücken Sie die Tasten ⊕ und ⊖ zweimal, um durch die auf Tenuto Mini installierten Vibrationsmuster zu blättern.

Verwenden Sie Die App

1. Laden Sie die MysteryVibe-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter. Beachten Sie, dass Android eine Standortberechtigung benötigt, damit die Bluetooth-Funktion funktioniert. Dies ist ein interner Android-Schritt und wird von unserer App nicht verwendet.
2. Schalten Sie den Tenuto Mini ein und halten Sie die Taste ⊖ 2 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth zu aktivieren. Der Tenuto Mini vibriert zweimal und das Licht blinkt blau, wenn Bluetooth aktiviert ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Wählen Sie in der App „Tenuto Mini" und dann „Zum Verbinden antippen". Die App verbindet sich dann mit dem Tenuto Mini.



DE

DE

Mit der MysteryVibe-App können Sie den Tenuto Mini aus einer Entfernung von bis zu sechs Metern (20 Fuß) steuern. Der Tenuto Mini wird mit voreingestellten Vibrationsmustern geliefert und kann bis zu zwölf Muster gleichzeitig speichern. Mit der App können Sie Ihre eigenen Vibrationsmuster erstellen und neue herunterladen. Wischen Sie vom Startbildschirm nach oben, um den Tenuto Mini live zu steuern, oder nach unten, um die Vibrationsmuster-Bibliothek zu durchsuchen und Ihre eigenen Muster zu erstellen.

Gebrauch

1. Tragen Sie großzügige Mengen Gleitmittel auf Tenuto Mini und Ihren Penis auf.
2. Schalten Sie Tenuto Mini ein und wählen Sie das gewünschte Vibrationsmuster und die gewünschte Intensität.
3. Dehnen Sie den Tenuto Mini und legen Sie ihn auf die Eichel, um ihn zu erregen.
4. Schieben Sie Tenuto Mini über den Penisschaft, sodass es an der Basis sitzt.

Reinigung Und Pflege

Reinigen Sie Tenuto Mini vor und nach jedem Gebrauch entweder mit Wasser und Seife oder einem speziellen Reiniger.

Aufbewahrung

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie extreme Hitze. Dieses Produkt sollte an einem staubfreien Ort und in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C und 30°C (32°F und 86°F) gelagert werden.

Support

Wenn Sie Feedback oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@mv.health.

Garantieinformationen

Bitte registrieren Sie Ihre Garantie auf unserer Website unter mv.health/pages/register-product.

廃棄情報

使用済み電子機器の廃棄（EUおよび廃棄物分別収集システムのある他の欧州諸国で適用）：本製品には交換不可能な電池が含まれています。ゴミ箱の上にバツが描かれた記号は、本製品を家庭ごみとして処分するのではなく、電気電子機器のリサイクルのために適切な収集場所に持ち込む必要があることを示しています。

MysteryVibeはここに、MysteryVibe Tenuto Miniが指令2014/53/EUの必須要求事項および関連規定に準拠していることを宣言します。 適合宣言の全文はhttp://www.mvcerts.comからダウンロードできます。

仕様

充電システム:	USB
充電時間:	1時間
充電器の入力要件:	5V DC @ 800mA
サイズ:	85mm x 70mm x 30mm
重量:	80g
動作時間:	最大2時間
動作温度:	10˚C～35˚C（50˚F～95˚F）
バッテリー:	180mAh 3.7Vリチウムイオンポリマー

JA

MysteryVibeアプリを使って、最大6メートル（20フィート）離れた場所からTenuto Miniをコントロールできます。 Tenuto Miniには振動パターンがあらかじめ登録されており、一度に最大12種類の振動パターンを登録できます。 アプリでは、オリジナルの振動パターンを作成したり、新しい振動パターンをダウンロードしたりすることができます。 ホーム画面から上にスワイプするとTenuto Miniをライブでコントロールでき、下にスワイプすると振動パターンライブラリを表示して、独自の振動パターンライブラリを作成できます。

使用法
1. Tenuto Mini とペニスの両方にたっぷりと潤滑剤を塗ります。
2. Tenuto Mini をオンにして、希望の振動パターンと強度を選択します。
3. テヌートミニを伸ばして開き、ペニスの先端に当てて興奮させます。
4. Tenuto Mini をペニスの軸に沿ってスライドさせ、根元に置きます。

洗浄とお手入れ方法
Tenuto Mini は、使用前と使用後に毎回、石鹸と水、または専用のクリーナーを使用して洗浄してください。

保管方法
直射日光のあたる場所や極度に高温の場所を避けてください。本製品はほこりのない場所で、0°C～30°C（32°F～86°F）の温度が保たれる環境で保管してください。

サポート
フィードバックやご質問がございましたら、support@mv.healthまでご連絡ください。

保証情報
弊社ウェブサイト（mv.health/pages/register-product）で保証登録を行ってください。

JA

Entsorgungshinweise
Entsorgung von alten Elektronikgeräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit separaten Abfallsammelsystemen): Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Das durchgestrichene Mülleimersymbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt, sondern an eine entsprechende Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden soll.

DE

Hiermit erklärt MysteryVibe, dass der MysteryVibe Tenuto Mini die grundlegenden Anforderungen und die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann unter http://www.mvcerts.com heruntergeladen werden.

Spezifikationen

Ladesystem:	USB
Ladedauer:	1 Stunde
Anforderungen an das Ladegerät:	5 V Gleichstrom bei 800 mA
Größe:	85mm x 70mm x 30mm
Gewicht:	80g
Laufzeit:	Bis zu 2 Stunden
Betriebstemperatur:	10°C bis 35°C (50°F bis 95°F)
Akku:	180 mAh 3,7 V Lithium-Ionen-Polymer

DE

Sicherheitshinweise

1. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
2. Das Produkt vor und nach jedem Gebrauch reinigen.
3. Das Produkt NICHT verwenden, wenn das äußere Silikon Anzeichen von Schäden aufweist.
4. KEINE Chemikalien auf das Produkt anwenden.
5. Das Gerät darf NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten verwendet werden.
6. NICHT beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen verwenden.
7. KEINEN Teil des Produkts gewaltsam öffnen.
8. Das Produkt NIEMALS mit spitzen Gegenständen durchstechen.
9. NICHT ins Feuer werfen.
10. Dieses Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie. Diese ist fest im Gerät verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
11. Setzen Sie das Produkt NICHT direktem Sonnenlicht aus.
12. Bei Feuer/Brand NICHT mit Wasser löschen.
13. Nach längerer Lagerungszeit muss das Produkt gegebenenfalls mehrmals geladen und entladen werden, um die maximale Leistung zu erzielen.

Wichtig

Nur für Erwachsene. Personen, die möglicherweise schwanger sind, einen Herzschrittmacher tragen oder an Diabetes, Venenentzündungen oder Thrombosen leiden, sollten vor der Anwendung von Vibrationsgeräten einen Arzt konsultieren.

充電中

USBケーブルをTenuto　Miniの上部のポートに接続し、反対側をUSBプラグに接続して電力を供給します。 Tenuto Miniのライトが琥珀色に点滅し、充電中であることを示します。 ライトが緑色に変わると、充電が完了します。 使用前に60分間充電してください。

オン/オフの切り替え

電源アイコンの横にある⊕ボタンを2秒間長押しすると、Tenuto Miniの電源のオン/オフを切り替えることができます。

強度の変更

⊕ ボタンを 1 回押すと強度が上がり、⊖ボタンを 1 回押すと強度が下がります。

振動パターンの変更

⊕ボタンと ⊖ ボタンを 2 回押すと、Tenuto Mini にインストールされている振動パターンが切り替わります。

アプリを使用する

1. Apple App StoreまたはGoogle PlayストアからMysteryVibeアプリをダウンロードします。 Bluetooth機能を動作させるにはAndroidで位置情報を許可する必要があります。これはAndroid内部のステップであり、当社アプリは位置情報を使用しません。
2. Tenuto Miniの電源をオンにし、⊖ボタンを2秒間長押しして、Bluetoothを有効にします。　Bluetoothが有効になると、Tenuto　Miniが2回振動し、ライトが青色に点滅します。
3. スマートフォンで、Bluetoothがオンになっていることを確認します。アプリで、Tenuto　Mini、「タップして接続」の順に選択します。その後、アプリがTenuto Miniに接続されます。



JA

安全须知
1. 请将本产品放置在儿童接触不到的地方。
2. 请在每次使用前后清洁本产品。
3. 如果外层硅胶有任何损坏迹象，请勿使用本产品。
4. 请勿在本产品上使用任何化学品。
5. 请勿在任何热源附近使用，例如暖气片、火炉或其他产生热量的设备。
6. 请勿在驾驶或操作机械时使用。
7. 请勿强行打开本产品的任何部分。
8. 请勿将任何尖锐的物体刺入本产品。
9. 请勿将本产品投入火中。
10. 本产品含有锂离子聚合物电池，电池密封在设备内部，不可更换。
11. 请勿将产品置于阳光直射下。
12. 若本产品燃烧/着火，请勿用水灭火。
13. 长时间存放后，可能有必要对产品充电和放电数次，以获得最佳性能。

重要提示
仅供成人使用。对于可能怀孕、置有起搏器、患有糖尿病、静脉炎或血栓的人群，在使用任何震动设备之前应咨询医疗专业人士。

ZH


Carga
Conecta el cable USB al puerto situado en la parte superior de tu Tenuto Mini y el otro extremo a cualquier toma USB como fuente de alimentación. La luz del Tenuto Mini parpadeará en ámbar para indicar que se está cargando. Sabrás que la carga ha finalizado cuando la luz se ponga en verde. Cárgalo durante 60 minutos antes del primer uso.

Encender / Apagar
Para encender o apagar el Tenuto Mini, mantén pulsado el botón ⊕ junto al icono de encendido durante 2 segundos.

Cambiar la intensidad
Presione una vez el botón ⊕ para aumentar la intensidad y el botón ⊖ para disminuirla.

Cambiar el patrón de vibración
Presione dos veces los botones ⊕ y ⊖ para recorrer los patrones de vibración instalados en Tenuto Mini.

Uso De La Aplicación
1. Descarga la Aplicación MysteryVibe de la Apple App Store o de la Google Play Store. Ten en cuenta que Android necesita que le permitas acceder a tu ubicación para que la funcionalidad Bluetooth funcione. Es una medida interna de Android y nuestra aplicación no la usa.
2. Enciende el Tenuto Mini y mantén pulsado el botón ⊖ durante 2 segundos para activar el Bluetooth. El Tenuto Mini vibrará dos veces y la luz parpadeará en azul cuando se active el Bluetooth.
3. Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado. Desde la aplicación, selecciona «Tenuto Mini» y, a continuación, «Pulsa para conectar». La aplicación se conectará a tu Tenuto Mini.



ES

ES

Puedes usar la aplicación MysteryVibe para controlar el Tenuto Mini desde una distancia de hasta 6 metros. El Tenuto Mini viene con patrones de vibración preconfigurados y puede almacenar hasta 12 a la vez. Con la aplicación podrás crear tus propios patrones de vibración y descargar otros nuevos. Desliza el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para controlar tu Tenuto Mini en tiempo real o hacia abajo para explorar el catálogo de patrones de vibración y crear los tuyos propios.

Uso

1. Aplique generosas cantidades de lubricante tanto al Tenuto Mini como a su pene.
2. Encienda Tenuto Mini y seleccione el patrón de vibración y la intensidad deseados.
3. Estire Tenuto Mini para abrirlo y colóquelo sobre la cabeza del pene para excitarse.
4. Deslice Tenuto Mini hacia abajo por el eje del pene para que quede en la base.

Limpieza Y Cuidados

Limpia Tenuto Mini antes y después de cada uso, ya sea con agua y jabón o con un limpiador especializado.

Almacenamiento

No expongas el producto a la luz directa del sol y evita el calor extremo. Este producto debe guardarse en un lugar en el que no haya polvo y en un entorno cuya temperatura se mantenga entre 0°C y 30°C (32°F y 86°F).

Asistencia

Si tienes comentarios o preguntas, puedes escribirnos a support@mv.health.

Información Sobre La Garantía

Registra tu garantía en nuestro sitio web en mv.health/pages/register-product.

废弃处置信息

参照废旧电子设备的处理（适用于欧盟和具有单独废弃物收集制度的其他欧洲国家）：本产品包含不可更换的电池。划叉的带轮垃圾桶符号表示本产品不应当作生活垃圾处理，而应送往适当的电气电子设备回收处。

MysteryVibe特此声明，Tenuto Mini符合2014/53/EU指令的基本要求和相关规定。 您可从http://www.mvcerts.com下载完整版合规声明。

规格

充电系统：	USB
充电时间：	1小时
充电器输入要求：	5V DC @ 800mA
尺寸：	85mm x 70mm x 30mm
重量：	80g
续航时长：	最长2小时
运行温度：	10˚C – 35˚C (50˚F – 95˚F)
电池：	180mAh 3.7V锂离子聚合物电池

ZH

您可以使用MysteryVibe应用对Tenuto Mini进行遥控，最远可达6米（20英尺）。Tenuto Mini带有预设震动模式，单次最多可存储12种模式。您可以在应用中自行创建震动模式并下载新的模式。向上滑动主屏幕可实时控制Tenuto Mini，向下滑动可浏览震动模式库并创建自己的震动模式。

使用
1. 在 Tenuto Mini 和阴茎上涂抹大量润滑剂。
2. 打开 Tenuto Mini 并选择所需的振动模式和强度。
3. 将 Tenuto Mini 拉开并将其放在阴茎头上以引起兴奋。
4. 将 Tenuto Mini 沿阴茎轴向下滑动，使其位于根部。

清洗与保养
每次使用前后，请用肥皂和水或专用清洁剂清洁 Tenuto Mini。

存放须知
请勿将本产品暴露在阳光直射处，并避免高温。本产品应存放于温度介于0℃至30℃(32°F至86°F)的无尘环境中。

客服支持
如您有任何反馈或疑问，请发送电子邮件至support@mv.health与我们联系。

保修信息
请在我们的网站上注册保修服务，网址：mv.health/pages/register-product。

ZH

Información Sobre Cómo Desechar El Producto
Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recogida de residuos aparte): este producto contiene baterías que no son reemplazables. El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no se debe tratar como un residuo doméstico, sino llevar al punto de recogida apropiado para reciclar equipos eléctricos y electrónicos.

ES

Por el presente, MysteryVibe declara que el Tenuto Mini de MysteryVibe cumple los requisitos básicos y las disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede descargar desde http://www.mvcerts.com.

Especificaciones

Sistema de carga:	USB
Tiempo de carga:	1 hora
Requisitos de entrada del cargador:	5 V DC a 800 mA
Dimensiones:	85mm x 70mm x 30mm
Peso:	80g
Tiempo en funcionamiento:	Hasta 2 horas
Temperatura de funcionamiento:	10°C – 35°C (50°F - 95°F)
Batería:	Batería de polímero de iones de litio, 180 mAh 3,7 V

ES

Instrucciones De Seguridad

1. Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
2. Limpia el producto antes y después de usarlo.
3. NO uses el producto si hay signos de daño en la silicona exterior.
4. NO apliques ningún producto químico al producto.
5. NO uses el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros dispositivos que produzcan calor.
6. NO uses el producto al volante o manejando maquinaria.
7. NO abras a la fuerza ninguna parte del producto.
8. NO perfores el producto con objetos punzantes.
9. NO arrojes el producto al fuego.
10. Este producto contiene una batería de polímero de iones de litio. La batería va cerrada herméticamente dentro de la unidad y no se puede reemplazar.
11. NO expongas el producto a la luz directa del sol.
12. NO uses agua como método de extinción en caso de ignición/incendio.
13. Si se guarda durante mucho tiempo, puede que sea necesario cargar el producto y dejar que se descargue varias veces para obtener el máximo rendimiento.

Importante

Para su uso exclusivo en adultos. Las embarazadas, personas con marcapasos, diabetes, flebitis o trombosis deben consultar con un profesional médico antes de usar cualquier dispositivo de vibración.

充电

请将USB线连接到Tenuto Mini顶部的端口，另一端连接到用于供电的USB插口。Tenuto Mini指示灯将闪烁黄色，表示正在充电。指示灯变为绿色时，充电完成。请在使用前先充电60分钟。

开机/关机

要开启或关闭Tenuto Mini，请按住电源图标旁的⊕按钮2秒钟。

更改强度


单击 ⊕ 按钮可增加强度，单击 ⊖ 按钮可降低强度。

更改震动模式

双击 ⊕ 和⊖按钮可循环显示 Tenuto Mini 上安装的振动模式。

使用应用

1. 请前往Apple App Store或Google Play商店下载MysteryVibe应用程序。请注意，在安卓手机上，您需要授予位置权限才能正常使用蓝牙功能；此为安卓系统的内部步骤，我们的应用不会使用您的位置信息。
2. 打开Tenuto Mini并按住 ⊖ 按钮2秒钟以激活蓝牙。Tenuto Mini将震动两次，蓝牙激活后将闪烁蓝色。
3. 请确保您手机上的蓝牙已开启。在应用中选择“Tenuto Mini”，然后选择“Tap to Connect”（点击以连接）。然后应用将与Tenuto Mini连接。



ZH

Инструкции По Технике Безопасности

1. Храните в недоступном для детей месте.
2. Очищайте устройство до и после каждого использования.
3. НЕ используйте устройство при наличии признаков повреждения силиконовой поверхности.
4. НЕ наносите на изделие химические вещества.
5. НЕ используйте вблизи источников тепла: радиаторов, плит или других устройств, выделяющих тепло.
6. НЕ используйте устройство во время вождения или работы с механическими устройствами.
7. НЕ взламывайте части устройства.
8. НЕ втыкайте в устройство острые предметы.
9. НЕ бросайте устройство в огонь.
10. Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор. Он встроен в изделие и не подлежит замене.
11. НЕ подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.
12. НЕ используйте воду для тушения при воспламенении/возгорании.
13. После длительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить устройство для максимальной эффективности функционирования устройства.

Важно

Только для взрослых. Перед использованием каких-либо вибрационных устройств беременным женщинам, лицам, которым установлен кардиостимулятор, а также лицам с такими заболеваниями, как сахарный диабет, флебит или тромбоз, следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

RU

Charge

Connectez le câble USB au port situé sur le dessus de votre Tenuto Mini et l'autre extrémité à n'importe quelle prise USB pour l'alimentation. Le voyant du Tenuto Mini clignote en orange pour indiquer qu'il est en cours de charge. Lorsque le voyant devient vert, la charge est terminée. Chargez pendant 60 minutes avant utilisation.

Mise En Marche / Arrêt

Pour allumer ou éteindre le Tenuto Mini, maintenez la touche ⊕ à côté de l'icône d'alimentation enfoncée pendant 2 secondes.

Modifier l'intensité


Appuyez une fois sur le bouton ⊕ pour augmenter l'intensité et sur le bouton ⊖ pour la diminuer.

Modifier le type de vibration

Appuyez deux fois sur les boutons ⊕ et ⊖ pour parcourir les modèles de vibration installés sur Tenuto Mini.

Utiliser L'Application

1. Téléchargez l'Application MysteryVibe à partir de l'App Store d'Apple ou du Google Play Store. Remarque : Android a besoin d'une autorisation de localisation pour que la fonctionnalité Bluetooth fonctionne. Il s'agit d'une étape interne à Android qui n'est pas exploitée par notre application.
2. Allumez le Tenuto Mini et appuyez sur le bouton ⊖ pendant 2 secondes pour activer le Bluetooth. Le Tenuto Mini vibre deux fois et le voyant clignote en bleu lorsque le Bluetooth est activé.
3. Sur votre téléphone, assurez-vous que le Bluetooth est activé. Dans l'application, sélectionnez « Tenuto Mini », puis appuyez sur la touche de connexion. L'application se connectera alors avec le Tenuto Mini.



FR

Vous pouvez utiliser l'application MysteryVibe pour contrôler le Tenuto Mini jusqu'à une distance de 6 mètres. Le Tenuto Mini est livré avec des types de vibration prédéfinis et peut en contenir jusqu'à 12 à la fois. L'application vous permet de créer vos propres types de vibration et d'en télécharger de nouveaux. Glissez vers le haut depuis l'écran d'accueil pour contrôler le Tenuto Mini en direct ou glissez vers le bas pour parcourir la bibliothèque de types de vibrations et créer les vôtres.

FR

Utilisation

1. Appliquez de généreuses quantités de lubrifiant sur Tenuto Mini et votre pénis.
2. Allumez Tenuto Mini et sélectionnez le modèle de vibration et l'intensité souhaitées.
3. Étirez Tenuto Mini, ouvrez-le et placez-le sur la tête du pénis pour vous exciter.
4. Faites glisser Tenuto Mini le long de la tige du pénis pour qu'il repose à la base.

Lavage Et Entretien

Nettoyez Tenuto Mini avant et après chaque utilisation, soit avec de l'eau et du savon, soit avec un nettoyant spécialisé.

Rangement

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et éviter les chaleurs extrêmes. Cet article doit être conservé dans un endroit exempt de poussière et dans un environnement qui maintient une température entre 0°C et 30°C (32°F et 86°F).

Assistance

Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez nous contacter à l'adresse support@mv.health.

Informations Sur La Garantie

Veuillez enregistrer votre garantie sur notre site Internet à l'adresse mv.health/pages/register-product.

Информация Об Утилизации

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с системой раздельного сбора мусора): аккумуляторы, используемые в устройстве, не подлежат замене. Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что это изделие не относится к бытовым отходам, поэтому его следует отнести в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.

Настоящим компания MysteryVibe заявляет, что устройство MysteryVibe Tenuto Mini отвечает основным требованиям и соответствующим положениям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст декларации о соответствии можно скачать на сайте: http://www.mvcerts.com.

Технические Характеристики

Система зарядки:	USB
Время зарядки:	1 час
Требования к энергии, потребляемой зарядным устройством:	5 В, 800 мА
Размер:	85 x 70 x 30 мм
Вес:	80 г
Время работы:	До 2 часов
Температура эксплуатации:	10°C – 35°C (50°F - 95°F)
Аккумулятор:	литий-полимерный аккумулятор емкостью 180 мАч, напряжение — 3,7 В

RU

С помощью приложения MysteryVibe устройством Tenuto Mini можно управлять на расстоянии до 6 метров (20 футов). Tenuto Mini поставляется с предустановленными шаблонами вибрации, и в нем может одновременно храниться до 12 шаблонов. В приложении можно создавать собственные шаблоны вибрации и загружать новые. Проведите пальцем вверх по главному экрану, чтобы управлять Tenuto Mini в реальном времени, или проведите пальцем вниз, чтобы просмотреть библиотеку шаблонов вибрации и создать свою собственную.

Использование

1. Нанесите обильное количество смазки на Tenuto Mini и на пенис.
2. Включите Tenuto Mini и выберите желаемый режим вибрации и интенсивность.
3. Растяните Tenuto Mini и поместите его на головку полового члена, чтобы возбудиться.
4. Сдвиньте Tenuto Mini вниз по стержню полового члена, чтобы он оказался у основания.

Чистка И Уход

Очищайте Tenuto Mini до и после каждого использования водой с мылом или специальным чистящим средством.

Хранение

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур. Устройство следует хранить в защищенном от пыли месте при температуре от 0 до 30 °C (32 до 86 °F).

RU

Справочная Информация

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам: support@mv.health.

Гарантийная Информация

Зарегистрируйте устройство на нашем сайте mv.health/pages/register-product.

Informations Concernant L'Élimination

Élimination des vieux équipements électroniques (applicables dans l'UE et dans d'autres pays européens avec des systèmes séparés de collecte des déchets) : Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables. Le symbole de la poubelle à roues barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être apporté dans un centre de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Par la présente, MysteryVibe déclare que le MysteryVibe Tenuto Mini est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète peut être téléchargée sur http://www.mvcerts.com.

FR

Caractéristiques

Système de charge:	USB
Temps de charge:	1 heure
Exigences d'entrée du chargeur:	5V CC @ 800mA
Dimensions:	85mm x 70mm x 30mm
Poids:	80g
Autonomie:	Jusqu'à 2 heures
Température de fonctionnement:	10°C – 35°C (50°F - 95°F)
Batterie:	180mAh 3,7V Lithium-ion Polymère

FR

Consignes De Sécurité

1. Conservez hors de portée des enfants.
2. Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation.
3. N'utilisez PAS le produit s'il présente des signes d'endommagement du silicone extérieur.
4. N'appliquez PAS de produits chimiques sur le produit.
5. N'utilisez PAS à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, cuisinières ou autres appareils produisant de la chaleur.
6. N'utilisez PAS en conduisant ou en opérant des machines.
7. Ne forcez PAS l'ouverture d'une partie du produit.
8. NE transpercez PAS le produit avec des objets pointus.
9. NE jetez PAS le produit au feu.
10. Ce produit contient une batterie lithium-ion polymère. Elle est scellée à l'intérieur de l'appareil et ne peut être remplacée.
11. Ne laissez PAS le produit à la lumière directe du soleil.
12. N'éteignez PAS avec de l'eau en cas de flammes ou d'incendie.
13. Après une période de stockage prolongée, il peut être nécessaire de charger et décharger l'appareil plusieurs fois afin d'obtenir des performances maximales.

Important

Réservé aux adultes. Les femmes enceintes, les personnes qui portent un stimulateur cardiaque, les personnes souffrant de diabète, de phlébite ou de thrombose doivent consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser tout appareil vibrant.

Зарядка

Подключите один конец USB-кабеля к порту в верхней части устройства Tenuto Mini, а другой конец — к любому устройству с USB-разъемом. Индикатор на устройстве Tenuto Mini загорится желтым. Это значит, что устройство заряжается. Зеленый цвет индикатора свидетельствует об окончании зарядки. Перед использованием устройство необходимо зарядить в течение 60 минут.

Включение/Выключение

Чтобы включить или выключить Tenuto Mini, нажмите и удерживайте кнопку ⊕ рядом с кнопкой питания в течение 2 секунд.

Изменение интенсивности


Нажмите один раз кнопку ⊕, чтобы увеличить интенсивность, и кнопку ⊖, чтобы уменьшить ее.

Изменение шаблона вибрации

Дважды нажмите кнопки ⊕ и ⊖, чтобы переключаться между шаблонами вибрации, установленными на Tenuto Mini.

Работа С Мобильным Приложением

1. Скачайте мобильное приложение MysteryVibe из Apple App Store или Google Play Store. Примечание: на Android-устройствах для работы Bluetooth необходимо разрешить определение вашего местоположения. Это внутрисистемное условие Android, и наше приложение не связано с ним.
2. Включите Tenuto Mini. Нажмите и удерживайте кнопку ⊖ в течение 2 секунд, чтобы активировать Bluetooth. Tenuto Mini дважды завибрирует. При активации Bluetooth индикатор начнет мигать синим цветом.
3. Убедитесь, что на телефоне включена функция Bluetooth. В приложении выберите «Tenuto Mini», а затем — «Нажать, чтобы подключиться» (Tap to Connect). Приложение подключится к Tenuto Mini.



RU

Instrukcje Bezpieczeństwa

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Wyczyścić produkt przed i po użyciu.
3. NIE używać produktu, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia zewnętrznej powłoki silikonowej.
4. NIE nakładać na produkt żadnych środków chemicznych.
5. NIE używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piecyki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
6. NIE używać podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.
7. NIE OTWIERAĆ na siłę żadnej części tego urządzenia.
8. NIE przekłuwać produktu żadnymi spiczastymi przedmiotami.
9. NIE wrzucać produktu do ognia.
10. Ten produkt zawiera akumulator litowo-polimerowy. Akumulator jest trwale zainstalowany wewnątrz urządzenia i nie można go wymienić.
11. NIE wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
12. W przypadku zapłonu / pożaru NIE gasić wodą.
13. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie produktu w celu zapewnienia jego optymalnego działania.

PL

Ważne

Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Osoby, które mogą być w ciąży, mają rozrusznik serca, cukrzycę, zapalenie żył lub zakrzepicę, powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia wibracyjnego.

Carregamento

Ligue o cabo USB à porta na parte superior do seu Tenuto Mini e a outra extremidade a qualquer porta USB para obter energia. A luz do Tenuto Mini piscará com a cor âmbar para indicar o carregamento. Quando a luz ficar verde, o carregamento estará concluído. Carregue durante 60 minutos antes de utilizar.

Ligar/Desligar

Para ligar ou desligar o Tenuto Mini, mantenha pressionado o botão ⊕ ao lado do ícone de energia durante 2 segundos.

Alterar a intensidade


Pressione uma vez o botão ⊕ para aumentar a intensidade e o botão ⊖ para diminuí-la.

Alterar o padrão de vibração

Pressione duas vezes os botões ⊕ e ⊖ para percorrer os padrões de vibração instalados no Tenuto Mini.

Usar A Aplicação

1. Transfira a aplicação MysteryVibe da Apple App Store ou da Google Play Store. Tenha em atenção que o Android precisa de permissão de localização para que a funcionalidade Bluetooth funcione. Trata-se de uma etapa interna do Android e não é utilizada pela nossa aplicação.
2. Ligue o Tenuto Mini e mantenha pressionado o botão ⊖ durante 2 segundos para ativar o Bluetooth. O Tenuto Mini vibrará duas vezes e a luz piscará a azul quando o Bluetooth for ativado.
3. No seu telemóvel, certifique-se de que o Bluetooth está ligado. Na aplicação, selecione "Tenuto Mini" e depois "Toque para ligar". A aplicação emparelhará então com o Tenuto Mini.



PT

Pode usar a aplicação MysteryVibe para controlar o Tenuto Mini a até 6 metros de distância. O Tenuto Mini dispõe de padrões de vibração predefinidos e pode armazenar até 12 padrões de cada vez. A aplicação permite-lhe criar os seus próprios padrões de vibração e transferir novos. Deslize para cima a partir do ecrã inicial para controlar diretamente o Tenuto Mini ou deslize para baixo para navegar pela biblioteca de padrões de vibração e criar a sua própria vibração.

Utilização

1. Aplique quantidades generosas de lubrificante tanto no Tenuto Mini quanto no seu pênis.
2. Ligue o Tenuto Mini e selecione o padrão e a intensidade de vibração desejados.
3. Abra o Tenuto Mini e coloque-o na cabeça do pênis para ficar excitado.
4. Deslize o Tenuto Mini pela haste do pênis para que ele fique na base.

PT

Lavagem E Cuidados

Limpe o Tenuto Mini antes e depois de cada uso, com água e sabão ou com um limpador especializado.

Armazenamento

Não exponha à luz solar direta e evite o calor extremo. Este produto deve ser armazenado num local sem pó e num ambiente com temperatura entre 0°C e 30°C (32°F e 86°F).

Apoio

Se tiver algum comentário ou dúvida, contacte-nos através de support@mv.health.

Informações Sobre A Garantia

Registe a sua garantia no nosso site em mv.health/pages/register-product.

Informacje Dotyczące Utylizacji

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (dotyczy krajów UE i innych krajów europejskich z systemem selektywnej zbiórki odpadów): ten produkt zawiera niewymienne baterie. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Niniejszym MysteryVibe oświadcza, że urządzenie MysteryVibe Tenuto Mini jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Pełną Deklarację zgodności można pobrać ze strony http://www.mvcerts.com.

Dane Techniczne

System ładowania:	USB
Czas ładowania:	1 godzina
Wymagania dotyczące wejścia ładowarki:	prąd stały 5 V, 800 mA
Wymiary:	85mm x 70mm x 30mm
Waga:	80g
Czas działania:	Do 2 godzin
Temperatura robocza:	10°C – 35°C (50°F - 95°F)
Akumulator:	3,7 V 180 mAh litowo-jonowy, polimerowy

PL

Możesz używać aplikacji MysteryVibe do sterowania Tenuto Mini z odległości do 6 metrów (20 stóp). Tenuto Mini ma zaprogramowane fabrycznie profile wibracji i można w nim zapisać nawet 12 profili. Aplikacja pozwala użytkownikom tworzyć własne profile wibracji i pobierać nowe. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, aby sterować Tenuto Mini w czasie rzeczywistym, albo w dół, aby przeglądać bibliotekę wibracji i tworzyć własne profile.

Używanie

1. Nałóż dużą ilość lubrykantu zarówno na Tenuto Mini, jak i na swojego penisa.
2. Włącz Tenuto Mini i wybierz żądany wzór wibracji oraz intensywność.
3. Rozciągnij Tenuto Mini i umieść go na główce penisa, aby się podniecić.
4. Wsuń Tenuto Mini w dół trzonu penisa, tak aby znalazł się u podstawy.

Mycie I Pielęgnacja

Czyść Tenuto Mini przed i po każdym użyciu wodą z mydłem lub specjalistycznym środkiem czyszczącym.

Przechowywanie

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i chroń je przed wysoką temperaturą. Produkt należy przechowywać w miejscu wolnym od kurzu, w temperaturze od 0°C do 30°C (32°F do 86°F).

PL

Wsparcie

W razie uwag lub pytań skontaktuj się z nami pod adresem support@mv.health.

Informacje Dotyczące Gwarancji

Zarejestruj swoją gwarancję na naszej stronie internetowej: mv.health/pages/register-product.

Informações Sobre A Eliminação

Eliminação de equipamentos eletrónicos obsoletos (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos): este produto contém baterias não substituíveis. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado para o ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

A MysteryVibe declara que o MysteryVibe Tenuto Mini está em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade completa pode ser transferida em http://www.mvcerts.com.

Especificações

Sistema de carregamento:	USB
Tempo de carregamento:	1 hora
Requisitos de entrada do carregador:	5V CC @ 800 mA
Tamanho:	85mm x 70mm x 30mm
Peso:	80g
Duração de funcionamento:	Até 2 horas
Temperatura de funcionamento:	10°C – 35°C (50°F - 95°F)
Bateria:	Polímeros de iões de lítio 180mAh 3.7V

PT

PT

Instruções De Segurança

1. Mantenha fora do alcance de crianças.
2. Limpe o produto antes e depois da utilização.
3. NÃO use o produto se houver sinais de danos no silicone externo.
4. NÃO aplique nenhum produto químico no produto.
5. NÃO utilize perto de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros dispositivos que produzam calor.
6. NÃO utilize enquanto conduz ou a opera máquinas.
7. NÃO force a abertura de nenhuma parte do produto.
8. NÃO perfure o produto com objetos pontiagudos.
9. NÃO atire o produto para as chamas.
10. Este produto contém uma bateria de polímeros de iões de lítio. A bateria está selada dentro da unidade e não pode ser substituída.
11. NÃO deixe o produto exposto à luz solar direta.
12. NÃO utilize água para extinguir qualquer eventual ignição/fogo.
13. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar o produto várias vezes para obter o máximo desempenho.

Importante

Apenas para utilização por adultos. Pessoas que possam estar grávidas, tenham um pacemaker, diabetes, flebite ou trombose devem consultar um profissional médico antes de utilizar qualquer dispositivo vibratório.

Ładowanie

Podłącz przewód USB do gniazda znajdującego się w górnej części Tenuto Mini, a jego drugi koniec do zasilacza USB. Kontrolka Tenuto Mini będzie migać na pomarańczowo, sygnalizując ładowanie. Zielone światło kontrolki oznacza koniec ładowania. Przed użyciem ładować przez 60 minut.

Włączanie / Wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć Tenuto Mini, naciśnij i przez 2 sekundy przytrzymaj przycisk ⊕ obok ikony zasilania.

Zmiana intensywności

Jednorazowe naciśnięcie przycisku ⊕ zwiększa intensywność, a przycisku ⊖ zmniejsza ją.

Zmiana profilu wibracji

Naciśnij dwukrotnie przyciski ⊕ i ⊖ , aby przełączać się między wzorami wibracji zainstalowanymi w Tenuto Mini.

Korzystaj Z Aplikacji

1. Pobierz aplikację MysteryVibe z Apple App Store lub Google Play Store. Zwróć uwagę, że system Android wymaga zgody na lokalizację do działania funkcji Bluetooth. To jest wewnętrzna czynność systemu Android i nasza aplikacja z niej nie korzysta.
2. Włącz Tenuto Mini, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ⊖ przez 2 sekundy, aby włączyć Bluetooth. Tenuto Mini zawibruje dwukrotnie. Miganie kontrolki na niebiesko oznacza, że łączność Bluetooth jest aktywna.
3. Upewnij się, że włączona jest funkcja Bluetooth w telefonie. W aplikacji wybierz Tenuto Mini, a następnie „Stuknij, aby połączyć". Aplikacja połączy się z Tenuto Mini.



PL

Veiligheidsvoorschriften

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Reinig het product voor en na gebruik.
3. Gebruik het product NIET als er tekenen zijn van schade aan de buitenste siliconen.
4. Breng GEEN chemicaliën aan op het product.
5. NIET gebruiken in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
6. NIET gebruiken tijdens het rijden of het bedienen van machines.
7. Forceer GEEN enkel onderdeel van het product om het te openen.
8. Doorboor het product NIET met puntige voorwerpen.
9. Gooi het product NIET in vlammen.
10. Dit product bevat een lithiumion-polymeerbatterij. Deze is verzegeld in de eenheid en kan niet worden vervangen.
11. Laat het product NIET in direct zonlicht liggen.
12. Blus NIET met water in geval van ontvlamming/brand.
13. Na langdurige opslag kan het nodig zijn om het product meerdere keren op te laden en te ontladen voor maximale prestaties.

Belangrijk

Uitsluitend voor gebruik door volwassenen. Degenen die mogelijk zwanger zijn, een pacemaker, diabetes, flebitis of trombose hebben, dienen een arts te raadplegen voordat ze vibratieapparaten gebruiken.

Ricarica

Collegare il cavo USB alla porta sulla parte superiore del Tenuto Mini e l'altra estremità a qualsiasi presa USB per l'alimentazione. La spia su Tenuto Mini lampeggerà in giallo per indicare che la ricarica è in corso. Quando la spia diventa verde, la ricarica è completa. Caricare per 60 minuti prima dell'uso.

Accensione/Spegnimento

Per accendere o spegnere Tenuto Mini, tenere premuto il pulsante ⊕ accanto all'icona di accensione per 2 secondi.

Modifica intensità


Premere una volta il pulsante ⊕ per aumentare l'intensità e il pulsante ⊖ per diminuirla.

Modifica del modello di vibrazione

Premi due volte i pulsanti ⊕ e ⊖ per scorrere i modelli di vibrazione installati su Tenuto Mini.

Usare L'App

1. Scaricare l'app MysteryVibe da Apple App Store o Google Play Store. Occorre ricordare che Android richiede l'autorizzazione alla localizzazione per il funzionamento della funzionalità Bluetooth: si tratta di un passaggio interno di Android e non utilizzato dalla nostra app.
2. Accendere Tenuto Mini e tenere premuto il pulsante ⊖ per 2 secondi per attivare il Bluetooth. Tenuto Mini vibrerà due volte e la luce lampeggerà in blu quando il Bluetooth è attivato.
3. Sul proprio telefono, assicurarsi che il Bluetooth sia attivo. Nell'app, selezionare "Tenuto Mini" e poi "Tocca per connetterti". L'app si connetterà quindi con Tenuto Mini.



È possibile utilizzare l'app MysteryVibe per controllare Tenuto Mini fino a 6 metri (20 piedi) di distanza. Tenuto Mini viene fornito con modelli di vibrazione preimpostati e può memorizzare fino a 12 modelli alla volta. L'app consente di creare i propri modelli di vibrazione e di scaricare nuovi modelli. Dalla schermata iniziale, scorrere verso l'alto per controllare Tenuto Mini in tempo reale o verso il basso per sfogliare la libreria dei modelli di vibrazione e creare i propri.

Utilizzo

1. Applica una generosa quantità di lubrificante sia su Tenuto Mini che sul tuo pene.
2. Accendi Tenuto Mini e seleziona il modello di vibrazione e l'intensità desiderati.
3. Allunga Tenuto Mini aperto e posizionalo sulla testa del pene per eccitarti.
4. Fai scorrere Tenuto Mini lungo l'asta del pene in modo che si appoggi alla base.

IT

Pulizia E Cura

Pulisci Tenuto Mini prima e dopo ogni utilizzo, con acqua e sapone o con un detergente specializzato.

Conservazione

Non esporre alla luce solare diretta ed evitare il calore estremo. Questo prodotto deve essere conservato in un luogo privo di polvere e in un ambiente con temperatura compresa tra 0°C e 30°C (32°F e 86°F).

Assistenza

Per commenti o domande, è possibile contattarci all'indirizzo support@mv.health.

Informazioni Sulla Garanzia

Registrare la garanzia sul nostro sito Web all'indirizzo mv.health/pages/register-product.

Verwijderingsinformatie

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen): dit product bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen. Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar naar een geschikt inzamelpunt moet worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

MysteryVibe verklaart hierbij dat MysteryVibe Tenuto Mini voldoet aan de essentiële vereisten en de relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige Conformiteitsverklaring kan worden gedownload via http://www.mvcerts.com.

Specificaties

Oplaadsysteem:	Usb
Laadtijd:	1 uur
Vereisten voor de laderinvoer:	5V gelijkstroom @ 800mA
Formaat:	85mm x 70mm x 30mm
Gewicht:	80g
Looptijd:	Maximaal 2 uur
Bedrijfstemperatuur:	10°C – 35°C (50°F - 95°F)
Batterij:	180mAh 3,7 V lithium-ionpolymeer

NL

Je kunt de app MysteryVibe gebruiken om Tenuto Mini tot op 6 meter afstand te bedienen. Tenuto Mini wordt geleverd met vooraf ingestelde trillingspatronen en kan tot 12 patronen tegelijk opslaan. Met de app kun je eigen trillingspatronen creëren en nieuwe downloaden. Veeg omhoog vanaf het startscherm om Tenuto Mini live te bedienen of veeg omlaag om door de trillingspatronenbibliotheek te bladeren en je eigen trillingspatronen te creëren.

Gebruik

1. Breng royale hoeveelheden glijmiddel aan op zowel de Tenuto Mini als uw penis.
2. Zet Tenuto Mini aan en selecteer het gewenste trilpatroon en intensiteit.
3. Rek de Tenuto Mini open en plaats hem op de eikel om opgewonden te raken.
4. Schuif de Tenuto Mini langs de penisschacht zodat deze aan de basis zit.

Wassen En Verzorging

Maak de Tenuto Mini voor en na elk gebruik schoon met water en zeep, of met een gespecialiseerd schoonmaakmiddel.

NL

Opslag

Stel niet bloot aan direct zonlicht en vermijd extreme hitte. Dit product moet worden bewaard op een stofvrije plaats en in een omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 30°C (32°F en 86°F).

Ondersteuning

Als je feedback of vragen hebt, neem dan contact met ons op via support@mv.health.

Garantie-Informatie

Registreer je product op onze website op mv.health/pages/register-product.

Informazioni Sullo Smaltimento

Smaltimento di apparecchiature elettroniche obsolete (in vigore nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata): questo prodotto contiene batterie non sostituibili. Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con la presente documentazione, MysteryVibe dichiara che MysteryVibe Tenuto Mini è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa può essere scaricata all'indirizzo http://www.mvcerts.com.

Specifiche Tecniche

Sistema di ricarica:	USB
Tempo di ricarica:	1 ora
Potenza di ingresso del caricatore:	5V DC @ 800mA
Dimensioni:	85mm x 70mm x 30mm
Peso:	80 gr
Autonomia:	Fino a 2 ore
Temperatura di utilizzo:	10°C – 35°C (50°F - 95°F)
Batteria:	polimero agli ioni di litio 180mAh, 3,7 V

IT

IT

Istruzioni Di Sicurezza

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Pulire il prodotto prima e dopo l'uso.
3. NON utilizzare il prodotto se sono presenti segni di danneggiamento del silicone esterno.
4. NON applicare sostanze chimiche sul prodotto.
5. NON utilizzare vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe o altri dispositivi che producono calore.
6. NON utilizzare durante la guida o l'utilizzo di macchinari.
7. NON forzare l'apertura di parti del prodotto.
8. NON forare il prodotto con oggetti appuntiti.
9. NON gettare il prodotto nel fuoco.
10. Questo prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio. La batteria è sigillata all'interno dell'unità e non può essere sostituita.
11. NON lasciare il prodotto alla luce diretta del sole.
12. In caso d'incendio, NON spegnere con acqua.
13. Dopo prolungati periodi di inutilizzo, potrebbe essere necessario caricare e scaricare il prodotto più volte per ottenere il massimo delle prestazioni.

Importante

Ad uso esclusivo degli adulti. In caso di gravidanza, presenza di pacemaker, diabete, flebite o trombosi, si consiglia di consultare un medico prima di utilizzare qualsiasi dispositivo a vibrazione.

Bezig met laden

Sluit de USB-kabel aan op de poort aan de bovenkant van je Tenuto Mini en het andere uiteinde op een USB-stekker voor stroom. Het lampje op Tenuto Mini knippert oranje om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het lampje groen wordt, is het opladen voltooid. Laad 60 minuten op vóór gebruik.

In-/Uitschakelen

Om Tenuto Mini in of uit te schakelen, houd je de knop ⊕ naast het aan/uit-icoon 2 seconden ingedrukt.

De intensiteit wijzigen

Druk één keer op de knop ⊕ om de intensiteit te verhogen en op de knop ⊖ om deze te verlagen.

Vibratiepatroon wijzigen

Druk tweemaal op de knoppen ⊕ en ⊖ om door de trillingspatronen te bladeren die op de Tenuto Mini zijn geïnstalleerd.

De App Gebruiken

1. Download de MysteryVibe-app in de App Store of Google Play Store. Houd er rekening mee dat Android locatietoestemming nodig heeft om de Bluetooth-functionaliteit te laten werken, dit is een interne Android-stap en wordt niet gebruikt door onze app.
2. Schakel Tenuto Mini in en houd de ⊖ knop twee seconden ingedrukt om Bluetooth te activeren. Tenuto Mini trilt tweemaal en het lampje knippert blauw wanneer Bluetooth is geactiveerd.
3. Zorg ervoor dat Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld. Selecteer 'Tenuto Mini' in de app en vervolgens 'Tik om verbinding te maken'. De app maakt vervolgens verbinding met Tenuto Mini.



NL